

HAPPY FEET JAZZ BAND

Input List

	INSTRUMENTO	MICROFONES / DIRECT BOX	INSERT
1	Bumbo	D112 / SM91	Eq+Comp+Gate
2	Caixa	SM 57 / SM 57 Beta	Gate
3	Caixa (Esteira)	SM 57	Gate
4	Chimbal	SM81 ou C391 ou C414	
5	Ton ton 1	e604 ou SM98	Gate
6	Surdo	e604 ou SM98	Gate
7	Over Head L	SM81 ou C391 ou C414	
8	Over Head R	SM81 ou C391 ou C414	
9	Baixo DI	Direct Box	Comp
10	Piano L	Direct Box	
11	Piano R	Direct Box	
14	Trompete	SM 58	
15	Voz (Cantor)	SM 58 Beta	
16	Voz (Cantora)	SM58 Beta	
17	Voz (piano)	SM58 Beta	
18	Voz (contrabaixo)	SM58 Beta	

Output List

VIA	MONITORES	ARTISTA	INSERT
1	1 Monitor	(Trompete)	Eq
2	1 Monitor	(Piano)	Eq
3	1 Monitor	(Baixo Acústico)	Eq
4	1 Amplificador de baixo	(Baixo Acústico)	Eq
5	1 Monitor	(voz)	Eq
6	1 Monitor	(Bateria)	Eq
7	Efeito Send 1		

Backline:

Bateria: Sonor, Yamaha, DW Pearl em ótimo estado

Piano: em ótimo estado, afinado em 440 (caso seja possível ter um piano no local)

Obs:

PA: Compatível com o local e o público estimado.

Monitores: SM 400, CBA 12 AM ou similares de igual qualidade

Mixers: 32 Canais, 12 Vias, Yamaha, Soundcraft, Mackie, Allen&Heat

Efeitos: Yamaha ou Lexicon

IMPORTANTE: Não poderá haver ruídos no sistema. A Iluminação deverá ser ligada em sistema independente do Som.

Iluminação: Necessário afinação com foco em todos os componentes da banda.